

DK

Funktion: Enheden frastøder rotter, mus og kravende insekter. Den udsender ultralyd, der forhindrer gnavere i at høre fare og forstyrrer sanseorganerne hos krybende insekter. Deres løvestød bliver ubehageligt, og de kan ikke tilpasse sig ultralyd, hvis frekvens konstant ændrer sig. Udmattet af denne konstante stress forlader de normalt området for at søge efter bedre forhold inden for 72 timer. Gnavernes bevægelser vil hurtigt blive reduceret. Røgn med 2 uger for at få det bedste resultat. Enheden gør det således muligt at beskytte et areal på 80 m².

Angående ultralyd: Lydene er uørlige for mennesker såvel som for hunde, katte og husdyr. De reflekteres af glatte overflader, men absorberes af bløde materialer som tæpper og gardiner. Ultralyd trænger hverken igennem vægge eller lofter. For de bedste resultater må du ikke tildække enheden eller placere den bag møbler eller gardiner.

Ultralydsgrenser:

- De er ikke en fysisk barriere.
- De dræber ikke skadedyr.
- De kommer ikke ind i skilleveggene.
- De er mindre effektive i et meget overfyldt rum, fordi de ikke kan udbrede sig ordentligt.

Installation og indstillinger:

- 15) Tænd for enheden med skydeknappen "ON/OFF". Anbring enheden 20 til 50 cm over jorden for at skræmme insekter eller 5 til 50 cm over jorden for at skræmme gnavere.
- 16) Juster knapperne i henhold til skadedyrsmålet:
Insekter og mus:
 - Venstre markør: Flyt opad = *insekter*.

- Midterste markør: Flyt opad = *stille*.
- Højre markør: Flyt nedad = *normal effekt*, eller opad = *høj effekt* for at jage gnavere i tilfælde af påvist tilstedeværelse.

Gnavere:

- Venstre skyder: Flyt nedad = *gnavere*.

For at jage gnavere i tilfælde af påvist tilstedeværelse:

- Centreret markør: Flyt nedad = *hørbar*.
- Højre markør: Flyt opad = *høj effekt*.

Til forebyggende brug:

- Midterste markør: Flyt opad = *stille*.
- Højre markør: Flyt nedad = *normal effekt*.

Enheden fungerer intermitterende med 5 sekunders lydmission og 10 sekunders pause. Den blinkende grønne indikatorlampe bekræfter korrekt drift. Indikatorlampen blinker rødt i tilfælde af lavt batteri.

- Brug mindst 1 enhed pr. rum.
- Enheden kræver ingen vedligeholdelse, lad den køre 24 timer i døgnet for at forhindre skadedyr i at komme tilbage.
- For at øge effektiviteten skal enheden flyttes i ny og næ, og der bør opstilles andre enheder i de tilstødende rum samt på hver etage i boligen.
- Ud over at installere denne enhed, anbefales det at holde fødevarer utilgængelige og blokere potentielle skadedyrsindgange.

Sådan oplades enheden: Løft det vandtætte dæksel fra opladningsporten, og sæt mikro-USB-stikket (medfølgende kabel). Sæt også standard USB-stikket i en 5V opladningsport. Indikatorlampen lyser rødt, så længe opladningen varer. En fuld opladning varer 5 til 6 timer. Når enheden er fuldt opladet med en batterilevetid på ca. 15 dage, lyser indikatoren permanent blå.
Advarsel: Husk at lukke forseglingsdækslet ved afslutningen af påfyldningen.

Anbefalinger: Vandtæt enhed (IP44). Hold ikke gnavere som kæledyr (hamstere, ørkenmus ...) i rum, der er beskyttet af denne enhed. Opbevares utilgængeligt for børn.

Denne enhed kan bruges af børn, der er mindst 8 år gamle og af mennesker med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring eller viden, hvis de er korrekt overvåget, eller hvis de har fået instruktioner vedrørende sikker brug af enheden, og hvis risiciene er blevet forstået. Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Tekniske data:

Strømforsyning: Litiumbatteri 3,7 V, 2500 mA, 15 dages batterilevetid.

Maksimalt strømforbrug: 0,25 W.

Hyppighed: 8-20 kHz sinusformet.

Genbrug: Denne enhed skal genanvendes. Smid ikke enheden ud med husholdningsaffaldet. Returner den til salgsstedet, hvor den blev købt, for at få den ind i genbrugssystemet, eller aflever den på et genbrugscenter.