

DK: Sådan benytter du SIM-kort sammen med kamera

Forberedelse af simkort.

Simkort til kamera skal være uden pinkode.

Sådan fjerner du simkortets pinkode, som indsættes i kameraet.

Indsæt simkort i en mobil telefon.

Gå til indstillinger

Gå til mobilnetværk.

Vælg PIN-kode til sim, og slå den fra. (Deaktiver)

Skriv PIN for at låse SIM op. Kortet er herefter klar.

Test simkort i kamera.

Simkortet sættes i kameraet.

Tag mobilen og gå til indstillinger vælg wi-fi.

Vælg WIFI


Vælg herefter at slå flyfunktion til.

Åben herefter en browser eksempel Chrome på din mobil. Ps. Kameraet skal være i nærheden af mobilen.


Indtast i browser: 192.168.100.1

Indtast kode: admin

Connect status skal stå på ON



Billede af simkort, skal der stå, Valid SIM Card.



HUSK HEREFTER AT SLÅ FLYFUNKTION FRA.

SE: Hur man använder SIM-kort med kamera

Förberedelse av SIM-kort.

SIM-kortet för kameran måste vara utan PIN-kod.

Hur man tar bort SIM-kortets PIN-kod som sätts in i kameran.

Sätt i SIM-kortet i en mobiltelefon.

Gå till Inställningar

Gå till mobilnätet.

Välj SIM-PIN och stäng av den. (Inaktivera)

Ange PIN för att låsa upp SIM. Kortet är då klart.

Testa sim-kort i kameran.

SIM-kortet är isatt i kameran.

Ta din mobil och gå till inställningar välj wi-fi.

Välj MIFI

Välj sedan att aktivera flygläget.

Öppna sedan ett webbläsarexempel Chrome på din mobil. Ps. Kameran måste vara nära mobiltelefonen.

Ange i webbläsaren: 192.168.100.1

Ange kod: admin

Connect status måste vara ON.




Bild på SIM-kort, det måste säga, Giltigt SIM-kort.



KOM IHÅG ATT STÄNGA AV FLYGFUNKTION.